



WWW.ABYSSNAUT.COM

SILICNET NETTOYANT / DEGRAISSANT POUR DÉPÔTS SILICONE

Produit dégraissant doux, haute performance, permettant d'éliminer les dépôts de silicone présents sur les verres des masques de plongée neufs générant de la buée.

UTILISATEURS :

Plongeurs sportifs ou professionnels, structures commerciales, ateliers de maintenance, sportifs utilisant des lunettes ou des masques.

Données techniques :

Couleur	Incolore
Densité	0.79 +/- 0.02
pH	sans
Solubilité	Soluble dans l'eau
Point éclair	Inférieur à 21°C

AVANTAGES :

Nettoyant à base d'un mélange de solvants sélectionnés pour leur synergie, spécialement adaptés pour un dégraissage rapide et efficace : élimine les dépôts gras, saletés et silicone.

- Laisse des surfaces absolument propres. Elimine efficacement les dépôts de silicone
- S'évapore sans laisser de résidus – Séchage ultra rapide
- Respecte le néoprène, caoutchouc, nitrile
- Respecte les verres, thermoplastiques, PMMA, polycarbonate ...
- Exempt de composés pouvant détruire la couche d'ozone
- Homologation NSF K1 / FDA- Industrie alimentaire

MODE D'APPLICATIONS :

Imbiber de produit SilicNet un morceau de ouate pure fourni.

Appliquer le produit en frottant les verres du masque à l'aide de cette chamoisine de façon circulaire, et ce durant une bonne minute de chaque coté.

Imbiber un coton tige fourni de produit SilicNet et appliquer ainsi le produit sur la partie périphérique des verres.

Laisser le produit s'évaporer totalement puis rincer le masque à l'eau abondamment.

Répéter l'opération une ou deux fois.

Tester le masque en appliquant du HubloNet, afin de vérifier que le masque ne fait plus de buée.

Si toutefois, après quelques utilisations, le masque présente de nouveau de la buée après utilisation de HubloNet, renouveler l'opération : le silicone résiduel sur la jupe peut migrer progressivement sur le verre.



WWW.ABYSSNAUT.COM

CONDITIONNEMENTS :

- Flacon de 50 ml
- Duo flacon de 50ml SilicNet + spray 50ml HubloNet
- Bouteille 1L / Bidon 5l



IDENTIFICATION DES DANGERS

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- Pictogrammes de danger



GHS02

GHS07

- **Mention d'avertissement Danger**

Identificateur du produit : EC 200-661-7 PROPANE-2-OL

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P280 Porter un équipement de protection des yeux, du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ce produit est un traitement du masque préalable à son utilisation : le produit ne doit en aucun cas être utilisé en antituberculeuse ou être en contact avec la peau et les yeux.

Le produit doit être évaporé puis rincé avant utilisation du masque.

A protéger des rayons solaires et ne pas exposer aux températures supérieures à 50°C.

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.