



## **SEPTIONE : PRODUIT DÉSINFECTANT PAR TREMPAGE**

*Traitement bactéricide, fongicide, algicide et antiviral des embouts buccaux, des détendeurs, des recycleurs, du néoprène et de tout matériel sportif en contact avec la peau : Gamme de quatre produits\**

*Testé selon les procédures AFNOR*

### **UTILISATEURS :**

*Plongeurs sportifs et professionnels, plongeurs de l'Armée et de la Sécurité Civile, plongeurs loisir, structures commerciales, Ateliers de maintenance...*

### **\*DOMAINE D'UTILISATION :**

*La gamme de produits ABYSSNAUT® est utilisée pour :*

- La désinfection des détendeurs, embouts de tubas, masques, néoprène: SeptiOne matériel*
- La désinfection des combinaisons en néoprène: SeptiOne néoprène*
- La désinfection du matériel Nitrox, contact oxy, recycleur : sacs respiratoires, tuyaux annelés et embouts: SeptiOne Nitrox*

### **COMPOSITION :**

*Formule ABYSSNAUT® (composition variable fonction des références de la gamme)*

- Didecyl diméthyl ammonium chloride*
- Agent séquestrant*
- solubilisant*
- Parfum*
- Eau QSP*

### **CARACTERISTIQUES :**

- Aspect : liquide limpide (un trouble peut apparaître si  $T^{\circ} < 15^{\circ}C$ , mais n'altère pas la qualité du produit)*
  - Couleur: incolore à jaune (suivant le parfum)*
  - Odeur : neutre (Nitrox) parfum Pomme (Matériel) ou exotique (Néoprène)*  
*Légère odeur d'ammoniac sur le produit 0404 non parfumé*
  - Masse volumique 20°C: 997.5 g/l*
  - pH pur: 9      pH dilué: 7*
  - Parfaitement dispersible dans l'eau*
  - Stable au froid, même si un léger trouble peut apparaître*
  - Incompatible avec les détergents anioniques*
- Se rince facilement*

### **SPECTRE D'ACTIVITE :**

*Résultats obtenus sur le produit dilué :*

*Procédure et protocole AFNOR EN14476+A2 : (2019) avec substance interférente : albumine bovine 0.3g/l .*

*Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 – 10 min : diminution >5.10 log*

*Coronavirus humain HCov-229E – 10 min : diminution >4 log*

*Conformément à l'EN 14476 +A2 : 2019 qui impose une diminution de 4log du titre viral, le produit désinfectant ABYSSNAUT®, suivant un temps d'application de 10min présente une activité virucide sur l'ensemble des virus enveloppés incluant Coronavirus humain.*

*Procédure et protocole AFNOR EN1276 : (1997) avec substance interférente : albumine bovine 0.3g/l et 3g/l.*

*Escherichia coli ATCC10536, 5min : diminution >6.5 log*

*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 5min : diminution >6.5 log*

*Staphylococcus aureus ATCC 6538, 5min : diminution >5.9 log*

*Enterococcus hirae ATCC 8043, 5min : diminution >6.3 log*



**Conformément à l'EN 1276 : 1997** qui impose une diminution de 5 log de la population bactérienne, le produit désinfectant **ABYSSNAUT®**, suivant un temps d'application de 5min présente une activité bactéricide, en condition de propreté et de saleté, vis à vis des souches de référence selon lesquelles le produit a été testé.

Procédure et protocole AFNOR EN1650 : (1997) avec substance interférente : albumine bovine 0.3g/l et 3g/l.

*Candida albicans* ATCC10231, 5min : diminution >4.2 log

*Aspergillus niger* ATCC 16404: 5min : diminution >5 log

**Conformément à l'EN 1650 : 1997** qui impose une diminution de 4 log de la population fongique, le produit désinfectant **ABYSSNAUT®**, suivant un temps d'application de 5min présente une activité fongicide, en condition de propreté et de saleté, vis à vis des souches de référence selon lesquelles le produit a été testé.

Les propriétés algicides ont été démontrées avec une concentration 100 fois moindre que celle préconisée.

Les propriétés virucides ont été démontrées sur de nombreux virus enveloppés inclus : virus HIV1, virus de l'hépatite B.

### **DOSAGE PRECONISE :**

**Dilution : 2%** - soit 1 litre de produit concentré à diluer dans 50 litres d'eau claire.

La désinfection du matériel s'effectue par trempage de 10min dans un volume d'eau auquel un volume approprié de produit aura été préalablement ajouté. Ce trempage doit être suivi d'un rinçage soigneux, principalement sur les appareils respiratoires.

### **ECO INFO :**

Biodégradabilité supérieure à 98%

Les emballages sont de qualité alimentaire

**La formule ABYSSNAUT® contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l'environnement.**

### **CONDITIONNEMENTS :**

Les produits sont disponibles selon conditionnements :

- Dosette de 250mL
- Flacon de 500ml
- Flacon de 1L

### **IDENTIFICATION DES DANGERS DU PRODUIT PUR :**

Classification selon règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) :

**H315** Provoque une irritation cutanée.

**H318** Provoque des lésions oculaires graves.

Pictogrammes :



GHS05

GHS07

Mention d'avertissement : Danger

**H302** : Nocif en cas d'ingestion

**H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Conseils de prudence :

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P264** Se laver soigneusement après manipulation.

**P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**P302+P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

NUMERO DU CENTRE ANTI-POISON PARIS : 01 40 05 48 48